

新宿FACE CONCERT用音響機材リスト

	機材名		メーカー	型番	数量			
音響ブース	ミキサー	メイン	YAMAHA	QL5	1 個	32input+8in(HA無し) 16omni out (移動不可)		
		再生系SubMixer	BEHRINGER	XENYX QX2442USB	1 個	(移動不可)		
	コントローラー		dbx	DriveRack260	1 個	メインスピーカー用		
			dbx	DriveRack260	1 個	客席後方補助スピーカー用		
	再生機	MD/CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD 1 mark2	2 個	(移動不可)		
ステージ	スピーカー	メイン	Meyer	MSL3 x2 / 650R2 x1	1 式	XP7000x6 M-3x2/B-2x1		
		客席後方補助	EV	SX300	2 個	EV CP2200 天井バトン吊り (移動、取り外し不可)		
		ステージサイドモニター	Meyer	MSL3	2 個	XP7000x2 M-3x2		
		フロアモニター	NEXO	PS15	6 個	DIGAM PS15 TDControler		
	マイク	ダイナミック		SHURE	SM-58SE	2 個	スイッチ付き	
				SHURE	SM-58LCE	6 個		
				SHURE	SM-57LCE	6 個		
				SHURE	Beta52	1 個		
				AKG	D112	1 個		
				EV	N/D468	4 個		
		コンデンサー		AKG	C480/ck61	5 個		
			ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85	6 個		
			ワイアレスマイク		SHURE	SLX4 (受信機)	2 個	B帯
					SHURE	SLX2 (ハンドマイク型送信機)	2 個	B帯 スイッチ付き
			マイクスタンド	マイクスタンド	K&M	ブーム 21020B	12 本	
					TAMA	ミニブームMS205STBK	6 本	
	K&M	ミニブーム 259B			6 本			
	K&M	ストレート20120B			2 本			
	マルチコード	Input 32ch	CANARE	MIXブース⇄ステージ	1 式	上下いずれか (お問い合わせ下さい。)		
		Output 16ch	CANARE	MIXブース⇄上手袖⇄	1 式			
	マイクコード	マイクコード			5m	10 本		
					7m	10 本		
					10m	10 本		
					15m	5 本		
					20m	5 本		
					30m	2 本		
	スピーカーコード	スピーカーコード	SPICON		5m	3 本		
					10m	5 本		
					15m	3 本		
					20m	2 本		
				中継アダプター	4 個			
電源	音響ブース			2kw 平行	6 口	照明用電源とは 別トランスになっています。 これ以上のご用意はございませんのでご注意ください。		
	ステージ上手			3kw C型	6 口			
	ステージ下手			3kw C型	6 口			
	C-C 電源ケーブル			10m	4 本			
	C型→平行変換				4 個			

新宿FACE 格闘技用音響機材リスト

	機材名		メーカー	型番	数量	
移動用ラック	ミキサー		BEHRINGER	XENYX QX1222USB	1 個	mono 4 in
	再生機	MD/CDプレーヤー	TASCAM	MD-CD 1	2 個	
	マイク		SHURE	565SD	1 個	スイッチ付き トークバック用
			SHURE	PG48	4 個	スイッチ付き
	スピーカー		EV	SX300	6 個	EV CP2200x3 天井バトン吊り (移動、取り外し不可)

* コンサート用機材との併用、音響ブースでのオペレートも可能です。 詳細は、音響担当者にお尋ね下さい。