
3 2 1 CL 1 2 3
2 73 74 75 76 ①
19
② 77 78 79 80 1
20
D
6 41 42 43 44
11
5 ④ 45 46 47 48
12
4
49 50 51 52 3
13
D
40 10
39
38
37
14 56
55
54
53
17
12 65 66 67 68
D
D
11 7 25 26 27 28
10 ⑤ 8 29 30 31 32
9
9 33 34 35 36
8
D
18
69 70 71 72 7
D
15
⑦ 57 58 59 60
D
4
15 13 14 15 16
5
⑥ 17 18 19 20 14
6
21 22 23 24 13
16
61 62 63 64 ③
D
1 2 3 4
1
5 6 7 8
2
9 10 11 12
3
21
81 82 83 84
D
17
⑧
16
22
85 86 87 88
23
89 90 91 92
24
93 94 95 96
26
調光ユニット
⑨
100V/60A
19
200V/20A
D
DMX-OUT
25
97 98 99 100
D
19
⑨
18
26
101 102 103 104
卓ブース コンセント
21 20 ⑪ ⑩
3 2 1 CL 1 2 3

2011/05